

HUOM! Tämä tekninen rider koskee kevättä 2018. Kesäkuun alusta alkavien kesäkeikkojen rider julkaistaan toukokuun puolivälissä.

TUODAAN:

- FOH-miksaaja ja MON-miksaaja
- tiskit molempiin päihin (FOH: Midas M32 ja MON: Midas M32R)
- langallinen kuuntelu rumpalille ja langattomat kuuntelut muille soittajille
- räkki, jossa:
 - digitaalinen lavarasia
 - langattomat kuuntelut
- mikit ja DI-boksit

TARVITAAN:

- PA + kattava ja riittävä etufilli
- CAT5e -kaukokaapeli etupäästä lavapähän
- mikkipiuhat
- lavahaut
- lavasähköt
- 16A voimavirtasyöttö monitorimikserin alla olevaan räkkiin
- mikkiständit (3 lyhyttä, 6 pitkä, 1 pitkä suora limppu)
- valohenkilö + valot
- ripustusmahdollisuus taustalakanalle (6x4m)
- etupähän pöytä tai case (mielellään minimissään n. 1m korkea) mikserille ja lisäksi pieni apupöytä efektiräkillä ja läppäri
- sekä etu-, että lavapähän kumpaankin tilaa noin 2x2m
- isommilla lavoilla rumpalille 3x2x0,4m riser ja kiipparistille 3x3x0,4m riser

HUOMIOITAVAA:

- tarvitaan ehdottomasti CAT5e-kaapeli etu- ja lavapään välille. Järjestelmämme on sellainen, ettei se millään järkevällä tavalla taivu analogikaukokaapeliin.
- kaikki kanavat kytketään mielellään suoraan meidän lavarasiaan kiinni (paitsi kanavat 33-37, jotka kytketään monitorimiksaajan räkkimikseriin). Ei mennä minkään talon patchin/splitterin tms. hässäkän läpi, jos se on vaan mitenkään vältettävissä.
- bändi käyttää lähtökohtaisesti omaa backlinea, eikä se ole muiden käytettävissä, ellei ole toisin sovittu.
- koko bändi vetää korvanapeilla.
- PA-syöttö saadaan joko etu- tai lavapäästä analogi-XLR:llä.
- IEM-taajuusalue on 650.100-680.500 MHz. RF-info ohessa.
- toiveet valohenkilölle: Tyylikästä selkeää lamputusta. Ei ylenpalttista strobotusta ja vilkuttelua.
- mikäli ilmenee kysyttävää, ole yhteydessä Miskaan. Yhteystiedot alla.

FOH ja yleinen säätö:	Miska Nipuli	050 463 4001	miska.nipuli@gmail.com
MON:	Antti Laukkanen	045 134 2494	antti.laukkanen@windowslive.com
Keikkamyynti:	Olli Vartiainen	040 966 5230	keikkaolli@gmail.com

RF-INFO:

MERKKI	MALLI	TAAJUUSALUEEN KOODI	TAAJUUSVÄLI (MHz)	KÄYTTÖTARKOITUS
AKG	IVM 4500	1	650.100-680.500	Arttu IEM
AKG	IVM 4500	1	650.100-680.500	GTR IEM
AKG	IVM 4500	1	650.100-680.500	BASS IEM
AKG	IVM 4500	1	650.100-680.500	KEYB IEM
AKG	IVM 4500	1	650.100-680.500	MON TECH IEM

- Etenkin festareilla ym. vastaavissa useamman esiintyjän tapahtumissa on järjestäjän syytä huolehtia RF-koordinoinnista.

FOH ja yleinen säätö:

Miska Nipuli

050 463 4001

miska.nipuli@gmail.com

MON:

Antti Laukkanen

045 134 2494

antti.laukkanen@windowlive.com

Keikkamyynti:

Olli Vartiainen

040 966 5230

keikkaolli@gmail.com

CH	MIKÄ	MIKKI	+48V	STÄNDI	MUUTA
1	BD	D12 VR	X		basarin sisälle
2	SD1 top	SM57		lyhyt puomi	
3	SD1 bottom	Beta 57		lyhyt puomi	
4	SD2	SM57		lyhyt puomi	
5	RT1	OPUS 87	X		
6	RT2	OPUS 87	X		
7	FT	OPUS 87	X		
8	FT2	OPUS 87	X		
9	OH L	MK-012	X	pitkä puomi	mikki "stereoraudassa"
10	OH R	MK-012	X		mikki "stereoraudassa"
11	HH	C 451 B	X	oma clamp	hihat-ständissä
12	BASS	DI	X		DI-boksi basistin pedaaliudassa
13	KEYS1 L	DI			
14	KEYS1 R	DI			
15	KEYS2 L	DI			
16	KEYS2 R	DI			
17	GTR L	XLR			XLR-ulostulo Kemperissä
18	GTR R	XLR			XLR-ulostulo Kemperissä
19	VOC ARTTU	AE6100		pitkä suora limppu	
20	VOC KEYS	SM58		pitkä puomi	
21	VOC BASS	SM58		pitkä puomi	
22	VOC DRUMS	SM58		pitkä puomi	
23	HD1 L	XLR viuhka			
24	HD1 R	XLR viuhka			
25	HD2 L	XLR viuhka			
26	HD2 R	XLR viuhka			
27	HD3 L	XLR viuhka			
28	HD3 R	XLR viuhka			
29	CLICK	XLR viuhka			
30	VOC SPARE	SM58			
31					jätetään tyhjäksi
32					jätetään tyhjäksi
33	GTR TB	XLR		pitkä puomi	XLR monitorimikserille
34	ARTTU TB	XLR			XLR monitorimikserille
35	BASS TB	XLR			XLR monitorimikserille
36	DRUMS TB	XLR			XLR monitorimikserille
37	KEYS TB	XLR			XLR monitorimikserille

FOH ja yleinen säätö:

Miska Nipuli

050 463 4001

miska.nipuli@gmail.com

MON:

Antti Laukkanen

045 134 2494


antti.laukkanen@windowlive.com

Keikkamyynti:


Olli Vartiainen

040 966 5230

keikkaolli@gmail.com

RISER  2 x 230V
VOC DRUMS
CH 22

DRUMS CH 1-11
HD & CLICK CH 23-29
DRUMS TB CH 36
5 x XLR-paluu
monitorimikseriltä HD-räkille

RISER  3 x 230V
VOC KEYS
CH 20
KEYS TB
CH 37


KEYS1 CH 13-14
KEYS2 CH 15-16

2 x 230V

GTR
CH 17
& 18


GTR TB CH 33
1 x 230V


VOC ARTTU & SPARE
CH 19 & 30
ARTTU TB CH 34
1 x 230V


VOC BASS
CH 21
BASS TB
CH 35

BASS
CH 12

1 x 230V

FOH ja yleinen säätö: Miska Nipuli 050 463 4001
MON: Antti Laukkanen 045 134 2494
Keikkamyynti: Olli Vartiainen 040 966 5230

miska.nipuli@gmail.com
antti.laukkanen@windowlive.com
keikkaolli@gmail.com